


LIVE GAMER 4K 2.1 GC575

Quick Start Guide



English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Nederlands

Polski

Čeština

Русский

ภาษาไทย

繁體中文

简体中文

한국어

日本語

Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright and Trademark Information

© 2026 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia. For more information, please visit www.avermedia.com. AVerMedia is trademark or registered trademark of AVerMedia Technologies, Inc.

Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan
Website www.avermedia.com
Support www.avermedia.com/support
Telephone +886-2-2226-3630

US Office

Address 40563 Encyclopedia Cir, Fremont, CA 94538, United States
Website www.avermedia.com/us

Europe Office

Address An der Strusbek 9, 22926 Ahrensburg, Germany

國際總部

地址 23585 新北市中和區建一路 135 號
網址 www.avermedia.com
支援 www.avermedia.com/support
電話 +886-2-2226-3630

中国子公司

地址 上海市陈行公路 2388 号 2 号楼 903 室
网址 www.avermedia.cn
电话 +86-21-52987985

日本オフィス

Address 〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-3-22 ファームポンド九段ビル 3 階
Website www.avermedia.co.jp
Support www.avermedia.co.jp/support

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Follow all instructions.
4. Heed all warnings.
5. Do not use the apparatus on uneven or unstable surfaces.
6. Do not use this product in damp conditions, near water, or with wet hands.
7. Unplug the apparatus before cleaning. Clean only with a dry cloth.
8. Use in a well ventilated environment. Do not cover the product with other objects (such as blankets or clothing).
9. Use the apparatus within ambient temperatures 32–104°F (0–40°C). (NOTE: To ensure electrical safety and product performance, the output power may fluctuate due to the activation of the over-temperature protection mechanism.)
10. Use power sources within the specified voltage range.
11. Do not place heavy objects on the apparatus.
12. Do not install near heat sources such as radiators or stoves.
13. Do not use or store in humid, direct sunlight, dusty, high-temperature, or vehicle environments.
14. Do not defeat the safety purposes of the polarized or grounding-type plug.
15. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly where the cord connects with plugs or adapters.
16. Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
17. Unplug this apparatus during lightning or when unused for prolonged periods of time.
18. Do not modify or disassemble the apparatus in any way.
19. Refer all servicing to AVerMedia Customer Service.
20. Do not dispose of the apparatus as general household waste. Dispose in accordance with local environmental laws.
21. Keep out of reach of children.
22. Do not use the product if the plug is covered with dust or foreign objects.
23. To prevent damage from static electricity, touch a metal surface to discharge static electricity before handling the product.
24. If the product emits unusual sounds, overheats, emits an unusual odor, or shows signs of abnormal substances, stop using it immediately and unplug the power source.

重要安全說明


1. 仔細閱讀這些說明。
2. 妥善保存這些說明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 請勿將本產品安裝於不平穩的表面。
6. 請勿在潮濕、靠近水的地方及手濕的情況下使用本產品。
7. 清潔前請拔除電源。僅使用乾布清潔。
8. 請於通風的環境使用本產品。請勿覆蓋其他物體於本產品上（如棉被、衣物等）。
9. 請於規格溫度範圍 32–104° F (0–40° C) 使用本產品。
(注意：為了確保電器安全與產品性能，輸出功率可能會因為過溫保護機制啟動而波動)
10. 請使用額定電壓範圍內的電源。
11. 請勿放置重物於本產品上。
12. 請勿安裝於熱源附近如暖器或火爐旁。
13. 請勿在潮濕、陽光直射、多塵、高溫或車內等環境中使用或存放。
14. 請勿破壞極性或接地插頭的安全防護設計。
15. 請保護電源線，勿使其被踩踏或碾壓，特別是與插頭或變壓器的連接處。
16. 僅使用製造商指定的配件及零件。
17. 打雷或長時間不使用時請拔除電源。
18. 請勿以任何方式改造或拆解本產品。
19. 如需維修請洽本公司客服人員。
20. 請勿當作家庭垃圾任意丟棄。請遵從當地環境法規妥善處理。
21. 請放置於孩童無法取得的地方。
22. 請勿在插頭部位附有灰塵或異物的狀態下使用。
23. 為防止靜電造成損壞，請先觸碰金屬釋放靜電。
24. 若產品發出異常聲響、過熱、異味或發現異常物質，請立即停止使用並拔除電源。

⚠ 重要安全说明


1. 仔细阅读这些说明。
2. 妥善保存这些说明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 请勿将本产品安装于不平稳的表面。
6. 请勿在潮湿环境、靠近水源或手部潮湿时使用本产品。
7. 清洁前请拔除电源。仅使用干布清洁。
8. 请于通风的环境使用本产品。切勿用其他物品（如毯子或衣物）覆盖本产品。
9. 请于规格温度范围 32-104°F (0-40°C) 使用本产品。
(注：为确保电气安全和产品性能，过温保护机制启动时，输出功率可能会波动。)
10. 请使用额定电压范围内的电源。
11. 请勿放置重物于本产品上。
12. 请勿安装于热源附近如暖器或火炉旁。
13. 不要在潮湿、阳光直射、多尘、高温或车辆环境中使用或存放产品。
14. 请勿破坏极性或接地插头的安全防护设计。
15. 请保护电源线，勿使其被踩踏或碾压，特别是与插头或变压器的连接处。
16. 仅使用制造商指定的配件及零件。
17. 打雷或长时间不使用时请拔除电源。
18. 请勿以任何方式改造或拆解本产品。
19. 如需维修请洽本公司客服人员。
20. 请勿当作家庭垃圾任意丢弃。请遵从当地环境法规妥善处理。
21. 请将本产品放置在儿童无法触及的地方。
22. 若插头覆盖有灰尘或异物，请勿使用本产品。
23. 为防止静电损坏，请在接触产品前先触摸金属表面以释放静电。
24. 若产品发出异常声音、过热、散发异常气味或出现异常物质迹象，请立即停止使用并拔掉电源插头。

⚠ 重要な安全注意事項

1. 説明をよくお読みください。
2. 説明書を大切に保管してください。
3. 説明書の指示に従ってください。
4. 説明書の警告に注意してください。
5. 本製品を不安定な場所に設置しないでください。
6. 湿気が多い場所、水の近く、または濡れた手で本製品を使用しないでください。
7. お手入れの前に電源を抜いてください。乾いた布のみで清掃してください。
8. 通気の良い場所でご使用ください。毛布や衣類などで本製品を覆わないでください。
9. 本製品は温度範囲 32-104°F (0-40°C) で使用してください。
(注意：電気安全および性能のため、過熱保護機能により出力が変動する場合があります)
10. 定格電圧範囲内の電源をご使用ください。
11. 本製品の上に重い物を置かないでください。
12. ヒーターやストーブなどの熱源の近くに設置しないでください。
13. 湿気・直射日光・ほこり、多湿、高温、車内などの場所で使用・保管しないでください。
14. 極性や接地プラグの安全設計を破損しないでください。
15. 電源コードを踏んだり、押しつぶしたりしないよう保護してください。特にプラグやアダプターとの接続部分にはご注意ください。
16. 製造元が指定する付属品および部品のみをご使用ください。
17. 雷が鳴っている時や長時間使用しない場合は、電源を抜いてください。
18. 本製品を改造・分解しないでください。
19. 修理が必要な場合は、当社のカスタマーサポートにお問い合わせください。
20. 一般家庭ごみとして廃棄しないでください。地域の環境法規に従って適切に処分してください。
21. お子様の手の届かない場所に保管してください。
22. プラグ部にホコリ・ゴミが付着している状態で使用しないでください。
23. 静電気による破損を防ぐため、金属に触れて放電してください。
24. 製品から異音・異常発熱・異臭・異物などを感じた場合は、すぐに使用を中止し、電源を抜いてください。



Live Gamer 4K 2.1




HDMI 2.1 Cable



Quick Start Guide

Overview



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | HDMI Output |
| 2 | HDMI Input |
| 3 | RGB and Status Indicator |


RGB & Status Indicator

Blue Comet	Detecting Device
Rainbow Wave	Ready
Flashing Blue	Updating Firmware
Solid Red	Error: No Device Detected
Flashing Red	Error: Device Anomaly
Flashing Orange	Error: Connection Anomaly

Installation

1. Shut down your PC and unplug its power cord. Insert LG4K 2.1 into a PCIe Gen 3 x4 slot and secure it.
2. Connect your monitor to the HDMI-OUT port for pass-through of captured content.
3. Connect your video source (console/graphics card/another PC) to the HDMI-IN port.

Note: Do NOT unplug the PCIe card while the computer is running; it may cause your system to crash.



More Info

For more information, visit our webpage at <http://q.vermedia.com/GC575> or scan this QR code.



Specifications

Interface	PCIe Gen 3 x4
Input & Output (Pass-Through)	HDMI 2.1
Max. Pass-Through Resolution (with HDR, VRR)	2160p144
Max. Recording Resolution	2160p60
Dimensions (W x D x H)	121 x 160.5 x 21.5 mm (4.76 x 6.32 x 0.85 in)
Weight	150.5 g (5.31 oz)
Power Rating	3.3 V / 3 A

Note 1: Specifications are subject to change without notice. Please refer to our website for the latest details.

Note 2: Live Gamer 4K 2.1 does not support viewing, recording, or streaming of HDCP protected signals.

Verpackungsinhalt

- Live Gamer 4K 2.1
- HDMI 2.1 Kabel
- Schnellstartanleitung

Übersicht

1. HDMI-Ausgang
2. HDMI-Eingang
3. RGB- und Status-Anzeige

RGB- und Status-Anzeige

Blauer Komet	Erkennungsgerät
Regenbogen-Welle	Bereit
Blinkendes Blau	Aktualisierung der Firmware
Festes Rot	Fehler: Kein Gerät erkannt
Blinkendes Rot	Fehler: Geräteanomalie
Blinkend Orange	Fehler: Verbindungsanomalie

Installation

1. Schalten Sie Ihren PC aus und ziehen Sie den Netzstecker. Stecken Sie den LG4K 2.1 in einen PCIe Gen 3 x4 Steckplatz und sichern Sie ihn.
2. Schließen Sie Ihren Monitor an den HDMI-OUT-Anschluss an, um die aufgenommenen Inhalte durchzuschleusen.
3. Schließen Sie Ihre Videoquelle (Konsole/Grafikkarte/anderer PC) an den HDMI-IN-Anschluss an.

Hinweis: Ziehen Sie die PCIe-Karte NICHT aus dem Steckplatz, während der Computer läuft; dies kann zum Absturz Ihres Systems führen.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter: <http://q.avermedia.com/GC575> oder

scannen Sie den QR-Code.

Français

Contenu de la boîte

- Live Gamer 4K 2.1
- Câble HDMI 2.1
- Manuel d'utilisation

Présentation du produit

1. HDMI sortie
2. HDMI entrée
3. Indicateur et statut RVB

Indicateur et statut RVB

Bleu Comète	Dispositif de détection
Vague arc-en-ciel	Prêt
Bleu clignotant	Mise à jour du micrologiciel
Rouge fixe	Erreur : Aucun appareil détecté
Rouge clignotant	Erreur : Anomalie de l'appareil
Orange clignotant	Erreur : Anomalie de connexion

Installation

1. Éteignez votre PC et débranchez son cordon d'alimentation. Insérez le LG4K 2.1 dans un emplacement PCIe Gen 3 x4 et fixez-le.
2. Connectez votre moniteur au port HDMI-OUT pour la transmission du contenu capturé.
3. Connectez votre source vidéo (console/carte graphique/autre PC) au port HDMI-IN.

Remarque : ne débranchez PAS la carte PCIe lorsque l'ordinateur est en cours d'exécution, car cela pourrait provoquer une panne du système.

Plus d'informations

Pour plus d'informations, visitez notre page web <http://q.avermedia.com/>

Italiano

Contenuto della scatola

- Live Gamer 4K 2.1
- Cavo HDMI 2.1
- Guida rapida

Panoramica

1. Uscita HDMI
2. Ingresso HDMI
3. Indicatore RGB e di stato

Indicatore RGB e di stato

Cometa blu	Dispositivo di rilevamento
Onda arcobaleno	Pronto
Blu lampeggiante	Aggiornamento del firmware
Rosso fisso	Errore: Nessun dispositivo rilevato
Rosso lampeggiante	Errore: Anomalia del dispositivo
Arancione lampeggiante	Errore: Anomalia di connessione

Installazione

1. Spegnerne il PC e scollegare il cavo di alimentazione. Inserire LG4K 2.1 in uno slot PCIe Gen 3 x4 e fissarlo.
2. Collegare il monitor alla porta HDMI-OUT per il passaggio dei contenuti acquisiti.
3. Collegare la sorgente video (console/scheda grafica/altro PC) alla porta HDMI-IN.

Nota: NON scollegare la scheda PCIe mentre il computer è in funzione; il sistema potrebbe bloccarsi.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina web <http://q.avermedia.com/GC575> o fai la scansione di questo codice QR.

Español

Dentro de la caja

- Live Gamer 4K 2.1
- Cable HDMI 2.1
- Guía de inicio rápido

Componentes del producto

1. Salida HDMI
2. Entrada HDMI
3. RGB e Indicador de Estado

RGB e Indicador de Estado

Cometa azul	Detectando Dispositivo
Onda Arco Iris	Listo
Azul intermitente	Actualización del firmware
Rojo fijo	Error: No Device Detected
Rojo intermitente	Error: Anomalia de dispositivo
Naranja intermitente	Error: Anomalia de conexión

Instalación

1. Apague su PC y desenchufe el cable de alimentación. Inserte LG4K 2.1 en una ranura PCIe Gen 3 x4 y fíjela.
2. Conecte su monitor al puerto HDMI-OUT para pasar el contenido capturado.
3. Conecte su fuente de vídeo (consola/tarjeta gráfica/otro PC) al puerto HDMI-IN.

Nota: NO desenchufe la tarjeta PCIe mientras el ordenador esté en funcionamiento; podría provocar un fallo del sistema.

Más Información

Para más información, visite nuestra página web <http://q.avermedia.com/GC575> o escanee este código QR.

In de doos

- Live Gamer 4K 2.1
- HDMI 2.1 kabel
- Snelstartgids

Overzicht

1. HDMI-ingang
2. HDMI-uitgang
3. RGB- en statusindicator

RGB- en statusindicator

Blauwe komeet	Apparaat detecteren
Regenboog golf	Gereed
Knipperend Blauw	Firmware wordt bijgewerkt
Ononderbroken Rood	Fout: Geen apparaat gedetecteerd
Rood knipperend	Fout: Apparaat afwijkend
Oranje knipperend	Fout: Anomalie in de verbinding

Installatie

1. Sluit uw PC af en haal de stekker uit het stopcontact. Plaats de LG4K 2.1 in een PCIe Gen 3 x4 slot en zet het vast.
2. Sluit uw monitor aan op de HDMI-OUT poort voor het doorgeven van vastgelegde inhoud.
3. Sluit uw videobron (console/grafische kaart/een andere PC) aan op de HDMI-IN poort.

Opmerking: Koppel de PCIe-kaart NIET los terwijl de computer actief is; hierdoor kan je systeem vastlopen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar onze webpagina <http://q.avermedia.com/GC575> of scan deze QR-code.

W pudełku

- Live Gamer 4K 2.1
- Kabel HDMI 2.1
- Skrócona instrukcja

Przeгляд

1. Wyjście HDMI
2. Wejście HDMI
3. Podświetlenie RGB i wskaźnik stanu

Podświetlenie RGB i wskaźnik stanu

Niebieska kometa	Urządzenie wykrywające
Tęczowa fala	Gotowe
Migający niebieski	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Czerwony ciągły	Błąd: Nie wykryto urządzenia
Migający czerwony	Błąd: Anomalia urządzenia
Migający pomarańczowy	Błąd: Nieprawidłowe połączenie

Instalacja

1. Wyłącz komputer i odłącz jego przewód zasilający. Włóż kartę LG4K 2.1 do gniazda PCIe Gen 3 x4 i zabezpiecz ją.
2. Podłącz monitor do portu HDMI-OUT w celu przesyłania przechwyconej zawartości.
3. Podłącz źródło wideo (konsolę/ kartę graficzną/inny komputer) do portu HDMI-IN.

Uwaga: NIE odłączaj karty PCIe podczas pracy komputera; może to spowodować awarię systemu.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową <http://q.avermedia.com/GC575> lub zeskanuj kod QR.

Obsah balení

- Live Gamer 4K 2.1
- Kabel HDMI 2.1
- Stručná příručka

Přehled

1. Výstup HDMI
2. Vstup HDMI
3. RGB a indikátor stavu

RGB a indikátor stavu

Modrá kometa	Detekční zařízení
Duhová vlna	Připraveno
Blikající modrá	Aktualizace firmwaru
Stálá červená	Chyba: Nedetekováno žádné zařízení
Blikající červená	Chyba: Anomálie zařízení
Blikající oranžová	Chyba: Anomálie připojení

Instalace

1. Vypněte počítač a odpojte jeho zástrčku Vložte LG4K 2.1 do slotu PCIe Gen 3 x4 a zajistěte jej.
2. Připojte monitor k portu HDMI-OUT pro průchod zachyceného obsahu.
3. Připojte zdroj videa (konzoli/grafickou kartu/jiný počítač) k portu HDMI-IN.

Poznámka: Neodpojujte kartu PCIe za chodu počítače, mohlo by to způsobit pád systému.

Další informace

Další informace najdete na webové adrese <http://q.avermedia.com/GC575> nebo naskenujte QR kód.

Комплектация

- Live Gamer 4K 2.1
- Кабель HDMI 2.1
- Краткое руководство

Детали и порты

1. HDMI выход
2. HDMI вход
3. RGB и индикатор состояния

RGB и индикатор состояния

Голубая комета	Распознавание устройства
Радужная волна	Готово
Мигающий синий	Обновление прошивки
Сплошной красный	Ошибка: Устройство не обнаружено
Мигающий красный	Ошибка: Аномалия устройства
Мигающий оранжевый	Ошибка: Аномалия подключения

Установка

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания. Вставьте LG4K 2.1 в слот PCIe Gen 3 x4 и зафиксируйте карту.
2. Подключите монитор к порту HDMI-OUT для сквозного вывода захватываемого контента.
3. Подключите источник видеосигнала (консоль/графическую карту/другой ПК) к порту HDMI-IN.

Примечание: Не отсоединяйте карту PCIe во время работы компьютера, это может привести к сбою операционной системы.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите нашу веб-страницу <http://q.avermedia.com/GC575> или отсканируйте этот QR-код.

ภายในกล่อง

- Live Gamer 4K 2.1
- สายเคเบิล HDMI 2.1
- คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

ภาพรวม

1. ช่องเอาต์พุต HDMI
2. ช่องอินพุต HDMI
3. RGB และไฟแสดงสถานะ

RGB และไฟแสดงสถานะ

ดาวหางสีน้ำเงิน	อุปกรณ์ตรวจจับ
คลื่นสายรุ้ง	พร้อม
ไฟกระพริบสีน้ำเงิน	การอัปเดตเฟิร์มแวร์
สีแดงทึบ	ข้อผิดพลาด: ไม่พบอุปกรณ์
สีแดงกระพริบ	ข้อผิดพลาด: ความผิดปกติของอุปกรณ์
สีส้มกระพริบ	ข้อผิดพลาด: การเชื่อมต่อผิดปกติ

การติดตั้ง

1. ปิดเครื่องพีซีของคุณและถอดปลั๊กไฟ ใน LG4K 2.1 ลงในสล๊อต PCIe Gen 3 x4 และยึดให้แน่น
2. เชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับพอร์ต HDMI-OUT เพื่อส่งผ่านเนื้อหาที่บันทึกไว้
3. เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณวิดีโอของคุณ (คอนโซล/กราฟิกการ์ด/พีซีเครื่องอื่น) เข้ากับพอร์ต HDMI-IN

หมายเหตุ: อย่าถอดปลั๊กการ์ด PCIe ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน อาจทำให้ระบบของคุณพังได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์

<http://q.avermedia.com/GC575> หรือสแกน QR Code

包裝內容

- Live Gamer 4K 2.1
- HDMI 2.1 傳輸線
- 快速安裝手冊

外觀簡介

1. HDMI 輸出
2. HDMI 輸入
3. RGB和狀態指示燈

RGB和狀態指示燈

藍色彗星	檢測裝置
彩虹波	準備完成
藍燈閃爍	更新韌體
紅燈恆亮	錯誤：未檢測到裝置
紅燈閃爍	錯誤：裝置異常
橙燈閃爍	錯誤：連接異常

安裝

1. 關閉PC並拔下電源線。將LG4K 2.1插入 PCIe Gen 3 x4插槽並固定。
2. 將顯示器連接到HDMI-OUT端口，以 passthrough 擷取的內容。
3. 將視訊來源（遊戲主機/顯卡/其他PC）連接到HDMI-IN端口。

注意：請勿在電腦運作時拔下PCIe卡，否則可能導致系統癱瘓。

更多資訊

更多資訊，請參考 <http://q.avermedia.com/GC575> 或掃描 QR code。

包装内容

- Live Gamer 4K 2.1
- HDMI 2.1 线缆
- 快速指导手册

外观简介

1. HDMI 输出
2. HDMI 输入
3. RGB和状态指示灯

RGB和状态指示灯

蓝色彗星	检测设备
彩虹波	就绪
蓝灯闪烁	更新固件
红灯常亮	错误：未检测到设备
红灯闪烁	错误：设备异常
橙灯闪烁	错误：连接异常

安装

1. 电脑关机并拔下电源线。将GC575插入 PCIe Gen3x4插槽并固定。
2. 将显示器连接到HDMI-OUT端口，以显示采集的内容。
3. 将视频源（游戏主机/显卡/DSLR或其他 PC）连接到HDMI-IN端口。

注意：请勿在计算机运行时拔下PCIe卡，否则可能导致系统崩溃。

更多信息

了解更多产品信息请进入官网

<http://q.avermedia.com/GC575>，或者扫描二维码。

구성품

- Live Gamer 4K 2.1
- HDMI 2.1 케이블
- 빠른 시작 안내서

개요

1. HDMI 출력
2. HDMI 입력
3. RGB 및 상태 표시기

RGB 및 상태 표시기

코멧 블루	장치 감지
레인보우 웨이브	준비 완료
파란색 깜빡임	펌웨어 업데이트
솔리드 레드	오류: 감지된 장치 없음
빨간색 깜빡임	오류: 기기 이상
주황색 깜빡임	오류: 연결 이상

설치

1. PC를 종료하고 전원 코드를 뽑습니다. LG4K 2.1을 PCIe Gen 3 x4 슬롯에 삽입하고 고정합니다.
2. 캡처한 콘텐츠의 통과를 위해 모니터를 HDMI-OUT 포트에 연결합니다.
3. 비디오 소스(콘솔/그래픽 카드/다른 PC)를 HDMI-IN 포트에 연결합니다.

참고: 컴퓨터가 실행되는 동안 PCIe 카드를 분리하지 마십시오. 시스템이 충돌할 수 있습니다.

추가 정보

자세한 내용을 저희 웹 페이지

<http://q.avermedia.com/GC575> 을 방문하거나 이 QR 코드를 스캔하세요.

パッケージ内容物

- Live Gamer 4K 2.1 (GC575本体)
- HDMIハイスピードケーブル
- クイックガイド (本書)

本体各部の名称

1. HDMI OUT端子
2. HDMI IN端子
3. 状態ランプ

状態ランプの表示と動作の状態

青移動	機器の検出中
レインボーウェーブ	準備完了
青点滅	ファームウェアの更新
赤点灯	エラー：デバイスが検出されない
赤点滅	エラー：デバイス異常
橙点滅	エラー：接続異常

本製品を取り付け

1. PCをシャットダウンし、電源コードを抜く。LG4K 2.1をPCIe Gen 3 x4スロットに挿入し、固定する。
2. キャプチャーしたコンテンツをパススルーするために、モニターをHDMI-OUTポートに接続する。
3. HDMI-INポートにビデオソース (コンソール/グラフィックカード/他のPC) を接続する。

注意：コンピュータの実行中にPCIeカードを抜かないでください。

詳細情報

詳しくは、<https://www.avermedia.co.jp/product-detail/GC575> のウェブページをご覧ください。このQRコードをスキャンしてください。

製品保証・修理について

弊社は、お客様が購入された製品について、部品及び製造工程上の欠陥がないことを保証します。以下に定める保証期間

内に製品に欠陥または故障が見つかった場合、弊社は本規定の条項に基づいて適切な保証サービスを提供します。特別な指定がない限り、保証期間は、製品購入の際に販売店よりお客様に発行された領収書、請求書、または納品書に記載された購入日を起算日とします。この期間中においてのみ、弊社はお客様へ保証サービスを提供します。

保証期間：2年間の保証（地域によって異なる場合があります）

注意事項/保証期間/保証の範囲と制限/製品修理対応について、詳しくは弊社公式サイトサポートページ ([<https://www.avermedia.co.jp>] <https://www.avermedia.co.jp>) をご確認ください。

本製品の使用によって生じるあらゆる直接的・間接的損害に関して、AVerMedia Technologies は一切の責任を負いません。

機種型番： GC575

保証期間： お買い上げ日より2年間

お客様 お名前 お買い上げ日：
年 月 日

ご住所

TEL

販売店押印欄

保証サービスを受けるためには、販売店名および購入日付が記載された購入証明書類（レシート、請求書、納品書など）が必要です。購入証明書類をご提示いただけない場合には、保証サービスを提供することはできません。お客様におかれましては、レシートなどのご購入履歴のわかるものを大切に保管していただきますようお願いいたします。



Federal Communications Commission Statement Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS - To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.



European Community Compliance Statement Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU.



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Canada - Canada Industry Canada (IC) Labelling Requirements

Every manufacturer or importer shall ensure import or before offering for sale, as appropriate, that each unit of the type that they offer for sale bears, in allocation convenient for inspection, a permanent label or marking containing (in French and English), the following statement:

ICES-003 (Interference - Causing Equipment Standards)

"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."



Technical Regulations of the Customs Union

TR CU 020/2011



Regulatory Compliance Mark



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。



BSMI Registration of Product Certification (Taiwan)

【圖剛 BSMI 限用物質及其化學符號】放置於公司企業社會責任專頁

網址 <http://www.avermedia.com/tw/responsibility>

MSIP Class B Statement (Korea)



R-R-AVM
-GC575

B 급 기기 (가정용 방송통신기자재): 이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Class B (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment): This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability equipment and to be used mainly at home and it can be used in all areas.



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**UK
CA**

China RoHS 中华人民共和国产品信息

• 产品标志说明



环保使用期限标志是根据《电子电气产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》制定的，适用于中国境内销售的电子电气产品的标识。环保使用期限表示电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下，不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该产品不会对环境造成污染或对其人身、财产造成损害的期限。电子电气产品的生产日期即为产品环保使用期限的起始日期。标识电子电气产品有害物质限制使用标志的产品表示其可以回收利用。另外，此期限不同于质量/功能的保证期限。

• 产品中有害物质的名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件*	X	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
金属组件	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
遥控器	X	○	○	○	○	○
其它	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准规定的限量要求，但符合欧盟RoHS指令的豁免条款及电池指令的要求。

*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

• 制造日期

所有AVerMedia产品制造日期已编入产品序列号。

如需获知产品制造日期，请联系当地销售办事处。

• 包装回收标志

电子电气产品的包装根据GB/T 18455《包装回收标志》标准规定的回收利用及再生的要求进行标识。无法在包装上标识回收标志时，可以使用以下包装信息。



瓦楞纸板 -
外箱、内箱、
产品主体包装



聚酯 -
捆扎带



瓦楞、纤维纸板 -
小盒及其他纸板



低密度聚乙烯 -
塑料袋、EPE内盒、
气泡袋、夹链袋



纸 -
说明书、
夹页及其他纸张



其他 -
依据其他材质的
代码标示

300AGC575EF6
Live Gamer 4K 2.1
Model No.: GC575
Capture Card / 擷取卡 / 采集卡
Made in Taiwan / 台灣製造 / 台灣製造

www.avermedia.com