


PW313D

Quick Start Guide



English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Nederlands

Polski

Čeština

Русский

ภาษาไทย

繁體中文

简体中文

한국어

日本語

Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright and Trademark Information

© 2026 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia.

For more information, please visit www.avermedia.com.

AVerMedia is a trademark or registered trademark of AVerMedia Technologies, Inc.

Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan
Website www.avermedia.com
Support www.avermedia.com/support
Telephone +886-2-2226-3630

US Office

Address 40563 Encyclopedia Cir, Fremont, CA 94538, United States
Website www.avermedia.com/us

Europe Office

Address An der Strusbek 9, 22926 Ahrensburg, Germany

國際總部

地址 23585 新北市中和區建一路 135 號
網址 www.avermedia.com
支援 www.avermedia.com/support
電話 +886-2-2226-3630

中国子公司

地址 上海市陈行公路 2388 号 2 号楼 903 室
网址 www.avermedia.cn
电话 +86-21-52987985

日本オフィス

Address 〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-3-22 ファームボンド九段ビル 3 階
Website www.avermedia.co.jp
Support www.avermedia.co.jp/support

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Follow all instructions.
4. Heed all warnings.
5. Do not use the apparatus on uneven or unstable surfaces.
6. Do not use this product in damp conditions, near water, or with wet hands.
7. Unplug the apparatus before cleaning. Clean only with a dry cloth.
8. Use in a well ventilated environment. Do not cover the product with other objects (such as blankets or clothing).
9. Use the apparatus within ambient temperatures 32–104°F (0–40°C).
(NOTE: To ensure electrical safety and product performance, the output power may fluctuate due to the activation of the over-temperature protection mechanism.)
10. Use power sources within the specified voltage range.
11. Do not place heavy objects on the apparatus.
12. Do not install near heat sources such as radiators or stoves.
13. Do not use or store in humid, direct sunlight, dusty, high-temperature, or vehicle environments.
14. Do not defeat the safety purposes of the polarized or grounding-type plug.
15. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly where the cord connects with plugs or adapters.
16. Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
17. Unplug this apparatus during lightning or when unused for prolonged periods of time.
18. Do not modify or disassemble the apparatus in any way.
19. Refer all servicing to AVerMedia Customer Service.
20. Do not dispose the apparatus as general household waste. Dispose in accordance with local environmental laws.
21. Keep out of reach of children.
22. Do not use the product if the plug is covered with dust or foreign objects.
23. To prevent damage from static electricity, touch a metal surface to discharge static electricity before handling the product.
24. If the product emits unusual sounds, overheats, emits an unusual odor, or shows signs of abnormal substances, stop using it immediately and unplug the power source.

重要安全說明

1. 仔細閱讀這些說明。
2. 妥善保存這些說明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 請勿將本產品安裝於不平穩的表面。
6. 請勿在潮濕、靠近水的地方及手濕的情況下使用本產品。
7. 清潔前請拔除電源。僅使用乾布清潔。
8. 請於通風的環境使用本產品。請勿覆蓋其他物體於本產品上（如棉被、衣物等）。
9. 請於規格溫度範圍 32–104°F (0–40°C) 使用本產品。
(注意：為了確保電器安全與產品性能，輸出功率可能會因為過溫保護機制啟動而波動)
10. 請使用額定電壓範圍內的電源。
11. 請勿放置重物於本產品上。
12. 請勿安裝於熱源附近如暖器或火爐旁。
13. 請勿在潮濕、陽光直射、多塵、高溫或車內等環境中使用或存放。
14. 請勿破壞極性或接地插頭的安全防護設計。
15. 請保護電源線，勿使其被踩踏或碾壓，特別是與插頭或變壓器的連接處。
16. 僅使用製造商指定的配件及零件。
17. 打雷或長時間不使用時請拔除電源。
18. 請勿以任何方式改造或拆解本產品。
19. 如需維修請洽本公司客服人員。
20. 請勿當作家庭垃圾任意丟棄。請遵從當地環境法規妥善處理。
21. 請放置於孩童無法取得的地方。
22. 請勿在插頭部位附有灰塵或異物的狀態下使用。
23. 為防止靜電造成損壞，請先觸碰金屬釋放靜電。
24. 若產品發出異常聲響、過熱、異味或發現異常物質，請立即停止使用並拔除電源。

⚠ 重要安全説明


1. 仔细阅读这些说明。
2. 妥善保存这些说明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 请勿将本产品安装于不平稳的表面。
6. 请勿在潮湿环境、靠近水源或手部潮湿时使用本产品。
7. 清洁前请拔除电源。仅使用干布清洁。
8. 请于通风的环境使用本产品。切勿用其他物品（如毯子或衣物）覆盖本产品。
9. 请于规格温度范围 32–104° F (0–40° C) 使用本产品。
(注：为确保电气安全和产品性能，过温保护机制启动时，输出功率可能会波动。)
10. 请使用额定电压范围内的电源。
11. 请勿放置重物于本产品上。
12. 请勿安装于热源附近如暖器或火炉旁。
13. 不要在潮湿、阳光直射、多尘、高温或车辆环境中使用或存放产品。
14. 请勿破坏极性或接地插头的安全防护设计。
15. 请保护电源线，勿使其被踩踏或碾压，特别是与插头或变压器的连接处。
16. 仅使用制造商指定的配件及零件。
17. 打雷或长时间不使用时请拔除电源。
18. 请勿以任何方式改造或拆解本产品。
19. 如需维修请洽本公司客服人员。
20. 请勿当作家庭垃圾任意丢弃。请遵从当地环境法规妥善处理。
21. 请将本产品放置在儿童无法触及的地方。
22. 若插头覆盖有灰尘或异物，请勿使用本产品。
23. 为防止静电损坏，请在接触产品前先触摸金属表面以释放静电。
24. 若产品发出异常声音、过热、散发异常气味或出现异常物质迹象，请立即停止使用并拔掉电源插头。

⚠ 重要な安全注意事項


1. 説明をよくお読みください。
2. 説明書を大切に保管してください。
3. 説明書の指示に従ってください。
4. 説明書の警告に注意してください。
5. 本製品を不安定な場所に設置しないでください。
6. 湿気の多い場所、水の近く、または濡れた手で本製品を使用しないでください。
7. お手入れの前に電源を抜いてください。乾いた布のみで清掃してください。
8. 通気の良い場所でご使用ください。毛布や衣類などで本製品を覆わないでください。
9. 本製品は温度範囲 32–104° F (0–40° C) で使用してください。
(注意：電気安全および性能のため、過熱保護機能により出力が変動する場合があります)
10. 定格電圧範囲内の電源をご使用ください。
11. 本製品の上に重い物を置かないでください。
12. ヒーターやストーブなどの熱源の近くに設置しないでください。
13. 湿気・直射日光・ほこり、多湿、高温、車内などの場所で使用・保管しないでください。
14. 極性や接地プラグの安全設計を破損しないでください。
15. 電源コードを踏んだり、押しつぶしたりしないでください。特にプラグやアダプターとの接続部分にはご注意ください。
16. 製造元が指定する付属品および部品のみをご使用ください。
17. 雷が鳴っている時や長時間使用しない場合は、電源を抜いてください。
18. 本製品を改造・分解しないでください。
19. 修理が必要な場合は、当社のカスタマーサポートにお問い合わせください。
20. 一般家庭ごみとして廃棄しないでください。地域の環境法規に従って適切に処分してください。
21. お子様の手の届かない場所に保管してください。
22. プラグ部にホコリ・ゴミが付着している状態で使用しないでください。
23. 静電気による破損を防ぐため、金属に触れて放電してください。
24. 製品から異音・異常発熱・異臭・異物などを感じた場合は、すぐに使用を中止し、電源を抜いてください。

Inside the Box

These are what you'll find in the box:



PW313D




USB Type-C to
Type-A Cable




Quick Start Guide

Parts and Ports



Left Cam

- 1 Microphone
- 2 Power Indicator
Solid Blue: In Use
Off: Not in Use
- 3 Lens
- 4 Privacy Shutter




Right Cam


- 5 Privacy Shutter
- 6 Lens
- 7 Power Indicator
Solid Blue: In Use
Off: Not in Use
- 8 Microphone
- 9 USB-C Port
- 10 Clip/Base
- 11 Tripod
Attachment

Installation



1




2



3



Installation: Tripod



Tripod not included

Streaming Center & More Info

AVerMedia Streaming Center is a centralized control hub that combines streaming device controls, video adjustment and audio tuning into one powerful software. It streamlines users' workflow and makes live streaming a breeze.

For more information, visit

<https://www.avermedia.com/product-detail/Streaming-Center>.

For more information about this webcam, scan the QR code.



Assist Central Pro

Assist Central Pro is a utility tool that helps detect the latest drivers, firmware, and application updates available for your connected AVerMedia devices. It also allows you to manage your devices by showing device information, controlling device settings, running troubleshooting, and more.

Download it from

<https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

Specifications

	Left Cam	Right Cam
Connection Type	USB 2.0 Type-C (Type-A via cable)	
Image Sensor & Pixels	1/2.9", 2 MP	1/2.5", 5 MP
Max. Resolution	1920x1080	2592x1944
Max. Frame Rate*	30 fps	30 fps
F/#	2.0 mm	2.2 mm
Focus Method (Lens Type)	Autofocus	Autofocus
Microphone Type	Mono omnidirectional mic.	Mono omnidirectional mic.
UVC Support	Yes	
Cable Length	2 M	
Weight	152.2 g (without cable)	

* For the most optimal frame rate and viewing experience when video streaming with both cameras, we recommend adjusting the resolutions accordingly. For more information, please visit our webpage <https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D>.

Verpackungsinhalt

Inhalt der Schachtel:

- PW313D
- USB-Typ-C zu Typ-A-Kabel
- Schnellanleitung

Teile und Anschlüsse

Cam, links

1. Mikrofon
2. Leistungsanzeige (Dauerhaft Blau: Wird verwendet, Aus: Wird nicht verwendet)
3. Objektiv
4. Privatsphäreabdeckung

Cam, rechts

5. Privatsphäreabdeckung
6. Objektiv
7. Leistungsanzeige (Dauerhaft Blau: Wird verwendet, Aus: Wird nicht verwendet)
8. Mikrofon
9. USB-C-Port
10. Clip/Basis
11. Stativbefestigung

Installation

Installation: Stativ

Stativ nicht enthalten

Streaming Center und weitere Informationen

AVerMedia Streaming Center ist ein zentraler Steuerungsknotenpunkt, der die Steuerung von Streaming-Geräten, die Videoanpassung und die Audioabstimmung in einer leistungsstarken Software vereint. Es rationalisiert den Arbeitsablauf der Benutzer und macht Live-Streaming zum Kinderspiel. Weitere Informationen finden Sie unter

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Für weitere Informationen zu dieser Webcam.

Assist Central Pro

Assist Central Pro ist ein Dienstprogramm, das Ihnen hilft, die neuesten Treiber, Firmware- und Anwendungsupdates

für Ihre angeschlossenen AVerMedia-Geräte zu finden. Es ermöglicht Ihnen auch die Verwaltung Ihrer Geräte, indem es Geräteinformationen anzeigt, Geräteeinstellungen steuert, Fehlerbehebungen durchführt und vieles mehr.

Laden Sie es von

<https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

herunter.

Français

Contenu du Coffret

Contenu de la boîte:

- PW313D
- Câble USB Type-C vers Type-A
- Guide de démarrage rapide

Présentation du produit

Caméra Gauche

1. Micro
2. Indicateur de puissance (Bleu uni : En usage, Off : Non utilisé)
3. Objectif
4. Volet de protection

Caméra Droite

5. Volet de protection
6. Objectif
7. Indicateur de puissance (Bleu uni : En usage, Off : Non utilisé)
8. Micro
9. Port USB-C
10. Clip Flexible
11. Fixation pour trépied

Installation

Installation: trépied

Trépied non inclus

Streaming Center et plus d'informations

AVerMedia Streaming Center est un centre de contrôle centralisé qui combine les contrôles des appareils de diffusion en continu, l'ajustement vidéo et le réglage audio en un seul logiciel puissant. Il rationalise le flux de travail des utilisateurs et facilite la diffusion en direct. Pour plus d'informations, visitez le site

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Pour plus d'informations sur cette webcam.

Assist Central Pro

Assist Central Pro est un outil utilitaire qui aide à détecter les derniers drivers, firmware et mises à jour d'applications disponibles pour vos appareils AVerMedia connectés. Il vous permet également de gérer vos appareils en affichant des informations sur l'appareil, en contrôlant les paramètres de l'appareil, en effectuant un dépannage, etc.

Téléchargez-le sur <https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

Italiano

Contenuto della scatola

Contenuto:

- PW313D
- Cavo USB Tipo-C to Tipo-A
- Guida rapida

Parti e porte

Telecamera sinistra

1. Microfono
2. Indicatore di alimentazione (Blu fisso: In uso, Spento: Non in uso)
3. Obiettivo
4. Otturatore di riservatezza

Telecamera destra

5. Otturatore di riservatezza
6. Obiettivo
7. Indicatore di alimentazione (Blu fisso: In uso, Spento: Non in uso)
8. Microfono
9. Porta USB-C
10. Clip flessibile
11. Attacco del treppiede

Installazione

Installazione: Treppiede

treppiede non incluso

Streaming Center e altre informazioni

AVerMedia Streaming Center è un hub di controllo centralizzato che combina i

controlli dei dispositivi di streaming, la regolazione video e la sintonizzazione audio in un unico potente software. Semplifica il flusso di lavoro degli utenti e rende lo streaming live un gioco da ragazzi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Per ulteriori informazioni su questa webcam.

Assist Central Pro

Assist Central Pro è uno strumento di utilità che aiuta a rilevare gli ultimi aggiornamenti di driver, firmware e applicazioni disponibili per i dispositivi AVerMedia collegati. Consente inoltre di gestire i dispositivi mostrando le informazioni, controllando le impostazioni, eseguendo la risoluzione dei problemi e altro ancora. Scaricatelo da.

<https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

Español

Dentro de la caja

Esto es lo que encontrarás en la caja:

- PW313D
- Cable USB tipo C a tipo A
- Guía rápida

Componentes del producto

Leva Izquierda

1. Micrófono
2. Indicador de Encendido (Azul Fijo : En Uso, Off : NO está en Uso)
3. Lentes
4. Pestaña de privacidad

Leva Derecha

5. Pestaña de privacidad
6. Lentes
7. Indicador de Encendido (Azul Fijo : En Uso, Off : NO está en Uso)
8. Micrófono
9. Puerto USB-C
10. Clip Flexible
11. Accesorio para trípode

Instalación

Instalación: Trípode

Trípode No Incluido

Central de asistencia (Streaming Central) y más información

AVerMedia Streaming Center es un centro de control centralizado que combina controles de dispositivos de streaming, ajuste de vídeo y sintonización de audio en un potente software. Agiliza el flujo de trabajo de los usuarios y facilita la retransmisión en directo.

Para más información, visite

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Para obtener más información sobre esta cámara web.

Assist Central Pro

Assist Central Pro es una herramienta de utilidad que ayuda a detectar los últimos controladores, firmware y actualizaciones de aplicaciones disponibles para sus dispositivos AVerMedia conectados. También le permite gestionar sus dispositivos mostrando información de los mismos, controlando su configuración, ejecutando la resolución de problemas y mucho más.

Descárguelo de

<https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

Nederlands

In de doos

Dit is wat u in de doos zult vinden:

- PW313D
- USB-kabel type C naar type A
- Beknopte handleiding

Onderdelen en poorten

Linker camera

1. Microfoon
2. Stroomindicator (Continu blauw: in gebruik, Uit: niet in gebruik)
3. Lens
4. Privacy sluiters

Rechter camera

5. Privacy sluiters

6. Lens
7. Stroomindicator (Continu blauw: in gebruik, Uit: niet in gebruik)
8. Microfoon
9. USB-C-poort
10. Flexibele clip
11. Statiebevestiging

Installatie

Installatie: statief

Statief niet inbegrepen

Streaming Center en meer informatie

AVerMedia Streaming Center is een gecentraliseerde controlehub die de bediening van streamingapparaten, videoaanpassing en audiotuning combineert in één krachtige software. Het stroomlijnt de workflow van gebruikers en maakt van live streaming een fluitje van een cent.

Ga voor meer informatie naar

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

voor meer informatie over deze webcam.

Assist Central Pro

Assist Central Pro is een hulpprogramma dat helpt bij het detecteren van de nieuwste stuurprogramma's, firmware en toepassingsupdates die beschikbaar zijn voor je aangesloten AVerMedia-apparaten. Je kunt er ook je apparaten mee beheren door apparaatinformatie te tonen, apparaatinstellingen te beheren, problemen op te lossen en nog veel meer.

Download het van

<https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

Polski

W pudełku

W opakowaniu znajdują się:

- PW313D
- Kabel USB Typ-C do Typ-A
- Skrócona instrukcja obsługi

Części i złącza

Kamera lewa

1. Mikrofon
2. Wskaźnik zasilania (Świeci na niebiesko: w użyciu, Wył.: nieużywane)
3. Obiektyw
4. Zaślepka
- Kamera prawa**
5. Zaślepka
6. Obiektyw
7. Wskaźnik zasilania (Świeci na niebiesko: w użyciu, Wył.: nieużywane)
8. Mikrofon
9. Port USB-C
10. Ruchomy klips
11. Złącze statywu

Montaż

Montaż: statyw

Statyw jest sprzedawany osobno

Centrum pomocy (Streaming Center) i dodatkowe informacje

AVerMedia Streaming Center to scentralizowane centrum sterowania, które łączy sterowanie urządzeniami strumieniowymi, regulację wideo i dostrajanie dźwięku w jednym potężnym oprogramowaniu. Usprawnia ono pracę użytkowników i sprawia, że streaming na żywo staje się dziecinnie prosty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Aby dowiedzieć się więcej o kamerze.

Assist Central Pro

Assist Central Pro to narzędzie, które pomaga wykręć najnowsze sterowniki, oprogramowanie sprzętowe i aktualizacje aplikacji dostępne dla podłączonych urządzeń AVerMedia. Umożliwia również zarządzanie urządzeniami poprzez wyświetlanie informacji o urządzeniu, kontrolowanie ustawień urządzenia, rozwiązywanie problemów i nie tylko.

Pobierz go ze strony

<https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

Obsah balení

Následuje obsah balení:

- PW313D
- USB kabel typ C až typ A
- Rychlý návod

Popis částí

Levá kamera

1. Mikrofon
2. Ukazatel napájení (Trvalá modrá: zapnuto, Nesvíí: vypnuto)
3. Objektiv
4. Kryt objektivu

Pravá kamera

5. Kryt objektivu
6. Objektiv
7. Ukazatel napájení (Trvalá modrá: zapnuto, Nesvíí: vypnuto)
8. Mikrofon
9. Port USB-C
10. Univerzální držák
11. Stativový závit

Instalace

Instalace: trojnožka

Stativ není součástí dodávky

Centrální asistence (Streaming Center) a další informace

AVerMedia Streaming Center je centralizované ovládací centrum, které spojuje ovládání streamovacích zařízení, úpravu videa a ladění zvuku do jednoho výkonného softwaru. Zefektivňuje práci uživatelů a usnadňuje živé streamování.

Další informace naleznete na adrese

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Další informace o této webové kameře.

Assist Central Pro

Assist Central Pro je nástroj, který pomáhá zjistit nejnovější ovladače, firmware a aktualizace aplikací dostupné pro připojená zařízení AVerMedia. Umožňuje také spravovat zařízení zobrazením informací o zařízení, ovládat nastavení zařízení, provádět řešení problémů a další. Stáhněte si jej z webu

Русский

Комплектация

Вот что находится в комплекте поставки:

- PW313D
- Кабель USB Type-C на Type-A
- Краткое руководство

Детали и порты

Левая камера

1. Микрофон
2. Индикатор питания (Горит синим: Используется, Выключен: Не используется)
3. Объектив
4. Защитная шторка

Правая камера

5. Защитная шторка
6. Объектив
7. Индикатор питания (Горит синим: Используется, Выключен: Не используется)
8. Микрофон
9. Порт USB- C
10. Гибкий фиксатор
11. Крепление для штатива

Установка

Установка: Штатив

Штатив в комплект не входит

Streaming Center и дополнительная информация

AVerMedia Streaming Center - это централизованный узел управления, объединяющий в одном мощном программном обеспечении управление устройствами потокового вещания, настройку видео и звука.

Он упрощает рабочий процесс пользователей и делает прямые трансляции легким делом.

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>

Для получения дополнительной информации об этой веб-камере.

Assist Central Pro

Assist Central Pro - это утилита, которая помогает обнаружить

последние обновления драйверов, микропрограмм и приложений для подключенных устройств AVerMedia. Она также позволяет управлять устройствами, отображая информацию об устройстве, управлять настройками устройства, выполнять поиск и устранение неисправностей и многое другое.

Загрузите его с сайта

<https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

ภาษาไทย

ภายในกล่อง

สิ่งของในกล่อง:

- PW313D
- สาย USB Type-C to Type-A
- คู่มือฉบับย่อ

ชิ้นส่วนและพอร์ต

กล้องซ้าย

1. ไมโครโฟน
2. ไฟแสดงสถานะ (สีฟ้าคงที่: กำลังใช้งาน, ดับ: ไม่ได้ใช้งาน)

เลนส์

4. ชัตเตอร์ความเป็นส่วนตัว

กล้องขวา

5. ชัตเตอร์ความเป็นส่วนตัว

เลนส์

7. ไฟแสดงสถานะ (สีฟ้าคงที่: กำลังใช้งาน, ดับ: ไม่ได้ใช้งาน)

ไมโครโฟน

9. รองรับการเชื่อมต่อ USB-C

คลิกปรับได้

11. การเชื่อมต่อขาตั้งกล้อง

การติดตั้ง

อุปกรณ์ติดตั้งที่สามารถใช้ร่วมกันได้ :

ขาตั้งกล้อง

ไม่รวมขาตั้ง

Streaming Center และข้อมูลเพิ่มเติม

คือศูนย์กลางส่วนกลางสำหรับการควบคุมอุปกรณ์สตรีมมิ่ง

การปรับแต่งวิดีโอ และการปรับแต่งเสียงเข้า

ไว้ในซอฟต์แวร์ส่วนทงพลงตัวเดียว

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ของผู้

ใช้และทำให้การสตรีมสดเป็นเรื่องง่าย

ดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวได้ที่

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>

Assist Central Pro

Assist Central Pro

คือเครื่องมืออยู่ที่ติดตั้งที่ช่วยตรวจจับไดรเวอร์

เฟิร์มแวร์และการอัปเดตแอปพลิเคชัน

ล่าสุดที่มีให้สำหรับอุปกรณ์ AVerMedia ที่เชื่อมต่อของคุณ

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการอุปกรณ์ของคุณ

ได้โดยการแสดงข้อมูลอุปกรณ์

ควบคุมการตั้งค่าอุปกรณ์ เรียกใช้การแก้ไขปัญหา

และอื่นๆ อีกมากมาย

ดาวน์โหลดจาก

<https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

繁體中文

包裝內容

- PW313D
- USB Type-C 轉 Type-A 傳輸線
- 快速安裝手冊

外觀簡介

左鏡頭

1. 麥克風
2. 電源指示燈(藍燈：使用中，無燈號：未使用)

3. 視訊鏡頭

4. 座鏡頭蓋

右鏡頭

5. 座鏡頭蓋

6. 視訊鏡頭

7. 電源指示燈(藍燈：使用中，無燈號：未使用)

8. 麥克風

9. USB Type-C 接口

10. 活動支架

11. 三腳架連接座

安裝

安裝：三腳架

產品不含腳架

直播大師Streaming Center 和更多資訊

圓剛串流伺服器是一個中央控制中心，結合串流設備控制、視訊調整及音訊調整於一個功能強大的軟體。它簡化使用者的工作流程，讓即時串流變得輕而易舉。

欲了解更多信息，請前往

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>

Assist Central Pro

Assist Central Pro 是一款實用的工具，可協助您偵測所連接的圓剛裝置的最新驅動程式、韌體及應用程式更新。它也能讓您透過顯示裝置資訊、控制裝置設定、執行疑難排解等功能來管理您的裝置。

請從 <https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download> 下載。

简体中文

包裝內容

包裝參數

- PW313D
- USB Type-C 轉 Type-A 線
- 快速指南手冊

外觀簡介

左鏡頭

1. 麥克風
2. 電源指示燈(藍色：正在使用，閃：未使用)
3. 攝像鏡頭
4. 隱私鏡頭蓋

右鏡頭

5. 隱私鏡頭蓋
6. 攝像鏡頭
7. 電源指示燈(藍色：正在使用，閃：未使用)
8. 麥克風

9. USB-C 接口

10. 活動支架

11. 三腳架連接座

安裝

安裝：支架

產品不含支架

關於Streaming Center & 更多信息

圓剛流媒體中心是一個集中控制中心，將流媒體設備控制、視頻調整和音頻調整整合到一個功能強大的軟件中。它簡化了用戶的工作流程，讓直播流媒體變得輕而易舉。

欲了解更多信息，請訪問

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>

Assist Central Pro

Assist Central Pro 是一款實用工具，可幫助檢測所連接的圓剛設備的最新驅動程序、固件和应用程序更新。它還允許您通過顯示設備信息、控制設備設置、運行故障排除等功

能来管理设备。

请从 <https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

下载。

한국어

구성품

제품 박스에는 다음과 같은 내용물이 있습니다.

- PW313D
- USB 유형-C to 유형-A 케이블
- 퀵 가이드

부품과 포트

왼쪽 캠

1. 마이크
2. 전원 표시등(연한 파랑: 사용 중, 꺼짐: 사용 중 아님)
3. 렌즈
4. 렌즈 커버
- 오른쪽 캠
5. 렌즈 커버
6. 렌즈
7. 전원 표시등(연한 파랑: 사용 중, 꺼짐: 사용 중 아님)
8. 마이크
9. USB-C 포트
10. 조절 가능한 클립
11. 삼각대 고정캡

설치 방법

설치: 삼각대

삼각대는 포함되지 않음

스트리밍 센터 및 자세한 정보

AVerMedia 스트리밍 센터는 스트리밍 디바이스 제어, 비디오 조정 및 오디오 튜닝을 하나의 강력한 소프트웨어로 결합한 중앙 집중식 제어 허브입니다. 사용자의 워크플로우를 간소화하고 라이브 스트리밍을 손쉽게 할 수 있습니다.

자세한 내용은

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>

에서 확인하세요.

Assist Central Pro

Assist Central Pro는 연결된 AVerMedia 기기에 사용할 수 있는 최신 드라이버, 펌웨어 및 애플리케이션 업데이트를 감지하는 데 도움이 되는 유틸리티 도구입니다. 또한 기기 정보를 표시하고, 기기 설정을 제어하고, 문제 해결을 실행하는 등

기기를 관리할 수 있습니다.

<https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download>.

日本語

パッケージ内容物

パッケージに、以下のものが含まれます。

- PW313D (PW313D本体)
- USB Type-C to Type-Aケーブル
- クイックガイド

本体各部の名称と機能

左レンズ

1. マイク

2. 動作表示ランプ(青点灯: 動作中、点灯しない: 動作しません)

3. レンズ

4. プライバシー保護シャッター

右レンズ

5. プライバシー保護シャッター

6. レンズ

7. 動作表示ランプ(青点灯: 動作中、点灯しない: 動作しません)

8. マイク

9. USB-C端子

10. フレキシブルクリップ/ベース

11. 三脚取り付け部

製品セットアップ

製品セットアップ: 三脚スタンド

三脚スタンドは付属しておりません

Streaming Center & 詳細情報

AVerMedia Streaming Centerは、ストリーミングデバイスのコントロール、ビデオ調整、オーディオチューニングを1つの強力なソフトウェアに統合した集中コントロールハブです。ユーザーのワークフローを合理化し、ライブストリーミングを容易にします。詳細については。

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

最新の製品仕様、詳細説明、製品アップデート情報などは、お手持ちのスマートフォン / タブレット、もしくはパソコンで本製品ページをご確認ください。

Assist Central Pro

Assist Central Pro は、接続され AVerMedia デバイスで利用可能な最新のドライバー、ファームウェア、および、アプリケーションのアップデートを検出するのに役立つユーティリティツールです。さらにデバイス情報の表示、デバイス設定の制御、トラブルシューティングの実行などにより、デバイスを管理することもできます。

<https://www.avermedia.com/product-detail/PW313D#download> からダウンロードしてください。

製品保証・修理について

弊社は、お客様が購入された製品について、部品及び製造工程上の欠陥がないことを保証します。以下に定める保証期間内に製品に欠陥または故障が見つかった場合、弊社は本規定の条項に基づいて適切な保証サービスを提供します。特別な指定がない限り、保証期間は、製品購入の際に販売店よりお客様に発行された領収書、請求書、または納品書に記載された購入日を起算日とします。この期間中においてのみ、弊社はお客様へ保証サービスを提供します。

保証期間：2年間の保証（地域によって異なる場合があります）

注意事項／保証期間／保証の範囲と制限／製品修理対応について、詳しくは弊社公式サイトのサポートページ（<https://www.avermedia.co.jp>）をご確認ください。
[<https://www.avermedia.co.jp>]をご確認ください。

本製品の使用によって生じるあらゆる直接的・間接的損害に関して、AVerMedia Technologies は一切の責任を負いません。

機種型番：PW313D

保証期間：お買い上げ日より2年間

お客様 お名前 お買い上げ日：
年 月 日

ご住所

TEL

販売店押印欄

保証サービスを受けるためには、販売店名および購入日付が記載された購入証明書類（レシート、請求書、納品書など）が必要です。購入証明書類をご提示いただけない場合には、保証サービスを提供することはできません。お客様におかれましては、レシートなどのご購入履歴のわかるものを大切に保管していただきますようお願いいたします。



Federal Communications Commission Statement Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS - To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.



European Community Compliance Statement Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU.



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Canada - Canada Industry Canada (IC) Labelling Requirements

Every manufacturer or importer shall ensure import or before offering for sale, as appropriate, that each unit of the type that they offer for sale bears, in allocation convenient for inspection, a permanent label or marking containing (in French and English), the following statement:

ICES-003 (Interference - Causing Equipment Standards)

"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."



Technical Regulations of the Customs Union

TR CU 020/2011



MSIP Class B Statement (Korea)

B급 기기 (가정용 방송통신기자재): 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Class B (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment): This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability equipment and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

R-R-AVM-
PW313D



Regulatory Compliance Mark



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASINÀ DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

UK
CA

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

China RoHS

中华人民共和国产品信息

• 产品标志说明



环保使用期限标志是根据《电子电气产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》制定的，适用于中国境内销售的电子电气产品的标识。环保使用期限表示电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下，不会发生外泄或突变；电子电气产品用户使用该产品不会对环境造成污染或对其人身、财产造成损害的期限。电子电气产品的生产日期即为产品环保使用期限的起始日期。标识电子电气产品有害物质限制使用标志的产品表示其可以回收利用。另外，此期限不同于质量 / 功能的保证期限。

• 产品中有害物质的名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件*	X	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
金属组件	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
遥控器	X	○	○	○	○	○
其它	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准规定的限量要求，但符合欧盟RoHS指令的豁免条款及电池指令的要求。

*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

• 制造日期

所有AVerMedia产品制造日期已编入产品序列号。
如需获知产品制造日期，请联系当地销售办事处。

• 包装回收标志

电子电气产品的包装根据GB/T 18455《包装回收标志》标准规定的回收利用及再生的要求进行标识。无法在包装上标识回收标志时，可以使用以下包装信息。



瓦楞纸板 -

外箱、内箱、
产品主体包装

瓦楞纸板



瓦楞、纤维纸板 -

小盒及其他纸板

CFB



纸 -

说明书、
黄页及其他纸张

WPP



聚酯 -

捆扎带

PET



低密度聚乙烯 -

塑料袋、EPE内盒、
气泡袋、夹链袋

PE-LD



其他 -

依据其他材质的
代码标示

XX

Model No.: PW313D

Webcam/網路攝影機/网络摄像机

Made in Taiwan/台灣製造/台湾制造

www.avermedia.com